








# IP-S400 Kratko navodilo za uporabo


## Simboli na zaslonu telefonskega aparata




	Ni omrežja.
	Uspešna registracija.
	Neuspešna registracija.
<b>D</b>	Aktiviran direktni klic.
<b>A</b>	Zgrešen alarm. Alarm je aktiviran.
<b>I</b>	Dohodni klic onemogočen (CFU ali DND).
<b>C</b>	Zgrešen klic.
	Zaklenjena tipkovnica.
	Deaktivirano zvonjenje.

## Spreminjanje glasnosti pogovora


Med pogovorom s pritiskom na tipko  povečate, s pritiskom na tipko  pa zmanjšate glasnost v slušalki (ali zvočniku pri prostoročnem telefoniranju). Izbrana glasnost se shrani tudi za naslednje pogovore.

## Spreminjanje kontrasta izpisov na zaslonu

1. Pritisnite tipko .
2. Pritisnite tipko ob napisu **Phone**.
3. Pritisnite tipko ob napisu **Contrast**.

Z vsakim pritiskom na tipko  se kontrast za eno stopnjo poveča, s pritiskom na tipko  pa za eno stopnjo zmanjša. Po vsakem pritisku ene od obeh tipk preverite kontrast. Ko dosežete želeni učinek, nastavitve shranite s pritiskom na tipko .

## Sprejem klica

Dvignite slušalko ali pritisnite na tipko  oziroma tipko ob napisu **Answer** za prostoročno uporabo in se pogovorite.









## Telefonski imenik

V telefonski imenik vstopate v mirovnem stanju telefonskega aparata. Pritisnite tipko ob napisu **Phonebook**.



V imeniku lahko:

- ♦ iščete zapise (možnosti **Search**)
- ♦ vnesete nov zapis (možnosti **New entry**)
- ♦ izbrišete celoten imenik (možnost **Delete all**)

Za upravljanje telefonskega imenika oziroma zapisov v telefonskem imeniku, uporabite naslednje tipke:

 	Pomikanje po zapisih v imeniku za dve vrstici gor ali dol.
	Klicanje izbrane številke.
	Izpis podrobnosti zapisa: ime, telefonska številka, izbrani SIP račun.
	Prehod na predhodni zaslon (okno).
	Preklapljanje med malimi/velikimi črkami.
	Preklapljanje med črkami in številkami.
	Takojšnje klicanje.

## Izbiranje iz seznama klicev

1. Pritisnite tipko ob napisu **calls**. V posamezni seznam klicev vstopite s pritiskom na tipko ob zelenem seznamu (**Received** - seznam sprejetih klicev, **Dialled** - seznam izbranih klicnih števil, **Missed** - seznam neodgovorjenih klicev).
2. Izberite želeno ime v seznamu.
3. Dvignite slušalko, pritisnite tipko  ali tipko  in počakajte na zvezo.

## Izbira drugega računa

Za odhodne klice lahko izberete drug račun (**Def. Account**). Trenutno izbran račun je prikazan na osnovnem zaslonu telefonskega aparata, npr. SiOL.

1. Pritisnite tipko ob napisu računa. Na zaslonu se izpišejo vsi računi, ki so omogočeni.
2. Za izbiro drugega računa, pritisnite tipko ob ustreznem napisu.

## Konferenčna zveza (3PTY)

1. Vzpostavite klic s prvim sogovornikom. Klic postavite na zadržanje - pritisnite tipko ob napisu **Hold**.
2. Pritisnite tipko ob napisu **More**.

ALI

1. Vzpostavite klic s prvim sogovornikom.
2. Pritisnite tipko ob napisu **New Call** in vzpostavite klic z drugim sogovornikom.
3. Pritisnite tipko ob napisu **More** nato tipko ob napisu **3PTY**. Na zaslonu se prikaže seznam trenutno zadržanih klicev.
4. Izberite ustrezen zapis in pritisnite tipko **OK**.

## Predaja klica (Transfer)

1. Vzpostavite klic s prvim sogovornikom.
2. Ko ste v govorni zvezi, pritisnite tipko ob napisu **Transfer**.
3. Izberite ali vtipkajte številko, kateri boste predali klic.  
V primeru, da imate na zadržanju enega ali več klicev, se na zaslonu izpišejo številke klicev na zadržanju. Aktivni klic lahko predate z izbiro enega izmed zadržanih klicev.

## Aktiviranje in deaktiviranje preusmeritev

Na voljo so trije načini preusmeritev:

- ♦ brezpogojna preusmeritev (možnost **Unconditional**),
- ♦ preusmeritev klicev ob zasedenosti (možnost **Busy**),
- ♦ preusmeritev, ko ni odziva (možnost **No reply**).

Osnovni postopek aktiviranja ali deaktiviranja je za vse tri storitve enak.

1. Pritisnite tipko **Menu**.
2. Pritisnite tipko ob napisu **Services**.
3. Pritisnite tipko ob napisu **Call Forwarding**.
4. Izberite zeleno preusmeritev: **Unconditional** (brezpogojno), **Busy** (ob zasedenosti) ali **No reply** (ko ni odziva).
5. Pojavi se zaslon s podatki o klicni številki (**Number**), kamor želite preusmeriti klice. Če klicna številka še ni vnesena, je polje prazno. Vtipkajte klicno številko za preusmerjanje klicev.

6. Preusmeritev aktivirate tako, da pritisnete tipko ob napisu **Activated**. Ob napisu se izpiše kljukica. (Če želite preusmeritev deaktivirati, pritisnite tipko ob napise **Activated**. Kljukica on napisu se zbríše.)

## Prikaz verzije, naslova MAC in IP

1. Pritisnite tipko ob napisu oznake telefona **IP-S400**. Na zaslonu telefonskega aparata se izpišejo podatki o verziji programske opreme, naslov IP, naslov MAC in datum zadnje posodobitve programske opreme.

ALI

1. Pritisnite tipko **Menu**.
2. Pritisnite tipko ob napisu **About**. Na zaslonu telefonskega aparata se izpišejo podatki o verziji programske opreme, naslov IP, naslov MAC in datum zadnje posodobitve programske opreme.

## Dostop do spletnega vmesnika - uporabnik

1. Naslov IP preverite po postopku opisanem v poglavju "[Prikaz verzije, naslova MAC in IP](#)".
2. Zaženite spletni brskalnik. V polje za vpis naslova vtipkajte naslov IP vašega telefonskega aparata.
3. Odpre se prijavno okno. V ustrezna polja vpišite uporabniško ime in geslo. Privzeto uporabniško ime je **user**, geslo je prazno.

## Dostop do spletnega vmesnika - skrbnik

1. Naslov IP preverite po postopku opisanem v poglavju "[Prikaz verzije, naslova MAC in IP](#)".
2. Zaženite spletni brskalnik. V polje za vpis naslova vtipkajte **http://<naslov\_IP\_telefona>/admin**.
3. Odpre se prijavno okno. V ustrezna polja vpišite uporabniško ime in geslo. Privzeto uporabniško ime skrbnika je **admin**, geslo pa **000000**.